

## Como pintar Fenólico



1. Aplicar tinte sobre la madera con esponja
2. Para interiores aplicar sellador (1 capa de sellador diluido a igual cantidad con tiner)
3. Para exteriores (mezclar sellador con tinte para mejor acabado – 1/2 de sellador , 1/4 de tinte, 1/4 de tiner).
4. Revolver hasta que quede homogéneo (tiene que quedar bastante liquido, para aplicar varias capas)- Aplicar 4 capas de sellador, lijando entre cada capa ( grano 120- 150- 80-20)
5. Laca brillante para proteger (seca rápido) 2/3 tiner 1/3 laca – Bien diluido para capas delgadas y aplicar de extremo a extremo
6. En la cuarta capa lijar con grano 320



## Como pintar Melamina



### Opción 1

Pintar con pintura a la tiza y rodillo Epoxi – Después de dar dos manos colocan la Laca al agua con rodillo para proteger la pintura.

### Opción 2

Pasar lija al agua finita y limpiar siempre con trapo húmedo para sacar el polvillo, pintar con pintura para melamina ( 3 manos, dejando secar 24 hs en cada una)

### Opción 3

Lija al agua finita hasta dejar la superficie Porosa – limpiar con trapo húmedo y dejar secar – 1 mano de zinsser123 y dos manos de hidroesmalte



## Como pintar Bañeras



1. Lavar con detergente y enjuagar
2. Lavar con agua y acido muriatico (70% agua y 30% de acido)
3. Lijar un poco con lija media para dar porosidad
4. Enjuagar, pasar trapo y alcohol
5. Pintura Esmalte Epoxy y se mezcla un 20% con diluyente epoxy- mezclar los dos y esperar 20 minutos
6. Esperar 4 horas y aplicar segunda mano
7. Esperar 7 horas para usarla.

## Como pintar Azulejos



1. Lavar los azulejos con detergente y agua – Ventilar
2. Hidroesmalte Epoxi- Se le puede aplicar un poco de agua para facilitar la aplicación.
3. Revolver desde el fondo para una mejor uniformidad.
4. Recomendable aplicación con rodillo de pelo corto o rodillo para epoxy.
5. Aplicar capas delgadas y dejando secar 6 horas entre capa y capa (recomendable mas de 2 capas)